



# ### 3G/4G インターネット接続の場合

#### 対象製品:



#### Cosy + 4G APAC EC7133M\_00MA



# ### 3つの簡単なステップで使用開始







Talk2Mアカウント の設定





- 🤶 5. Cosy の設定ウィザード
  - a) システム設定
  - b) インターネット接続
  - c) Talk2M 接続

```
6. リモートアクセスを実現!
```

ソフトウェアのインストール 1.





4.

æ



Cosy の LAN IP アドレスの設定



ウェブブラウザ















#### eBuddy & eCatcher をダウンロードとインストール 🬔

https://ewon.biz/technical-support/pages/all-downloads

Software	4		
File	Version	Size	Download
eBuddy	12.3	3.19 MB	Download
eCatcher	6.5.2	80.57 MB	Download
Talk2M Connection Checker	3.0.6	2.07 MB	Download
viewON	4.0.1 (26851)	61.25 MB	Download
eGrabit	3.1	2.27 MB	Download
eVCOM	1.3.1.34	1.65 MB	Download









Catcher (5.8.4)	- □ > 日本語 ▼ ,	
TalkZM	eCatcher	
Talkan	アガジンド ユーザー名: パスワード: パスワードを至れた場合 汁、回ちこのログイン博報を使用 設定 ログイン	言語の変更が可能
	ア フ り用現約 75(10-	カウントを作成





## **H前s** Talk2M アカウントの作成



## **#前** Talk2M アカウントの設定





#### Talk2M Account Creation Talk2M Pro Administrator [noreply@as.pro.talk2m.com] Sent: jeu. 19/12/2013 17:06 To: Dear customer, We are glad to confirm the creation of your Talk2M account: eWONKK (ref:1198) In order to complete the activation of your new account, please click this link (or copy/paste it to your browser): https://as.pro.talk2m.com/activateaccount.php?key=a31d Thank you again for using Talk2M. Best regards, Your eWON & Talk2M team

Account Activation

Congratulations. Your account *eWONKK* is now activated. You can now login using eCatcher and register your eWONs into your new account.

アカウントの作成が完了





Talk2M アカウントにログイン



BY HMS NETWORKS

## mms Cosyの登録とアクティベーションキーの取得

#### 新しい Cosy をアカウントに追加します 🚅

	ind 2 1052)					
We ha	ve updated our <u>Talk2M Terms of Use</u> and	Privacy Policy to comply with	GDPR, which is good for you! Clid	"Hide' to prevent this message from s	howing up again.	Hide
				Ken Manabe [admin] kemafree1 [re	f: 240591-31] <u>ログアウト</u>	日本語(2
<u>アク</u>	ティブな接続					
<b>.</b>			アクティブな接続がありませ	h.		
<del>Մ</del> -			- 6			=+
			0_	ノ衣亦を次回	リレ阵衣へ	Г <del>С</del>
			+++	いためにじ	t"Hide"	
ッント						
eWC	<u>N リ</u> スト					
+ 3	:加 📝 プロパティ 💷 ログ 👩	🥈 アクションなし 💽 夏	画新 🔽 地図を見る	揮	索	۶
44.85	名前	▲ 記述	接続中の2	レーザー Custom Field 3 Cu	stom Field 2 Custom	Field 1
	追加					
	追加					
	追加 <sup>全WON</sup> <sup>州指示</sup>	Cosy notific	now sends ations!	> UPGRADE TO FI	RMWARE 13.0s0	8



#### 新しい Cosy の名前を記入して接続タイプを選択 🚅

<sup>2</sup> 新LIVEWON Talk2M 上のCosy の名前	🗟 新山い eWON >	<
eWON & : Cosy131 eWON 記述: Demo Unit	Custom Field 1 Japan	
<sup>■■■■■■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup> <sup>■</sup>	Custom Field 2 Tokyo	
	Custom Field 3 FactoryAl このフィールドはオプションです。	
トリガ (セルラーバージョンのみ可)	<戻る 作成 キャンセル	
接続のタイプ 3		
		1

• 常時:

Cosy は常に Talk2M に接続しています。万が一インターネット接続が切断された場合、Cosy は再接続しようとします。どのイン ターネット接続タイプ(Ethernet、3G/4G、WiFi)の場合でも使用可能です。最も使用されているデフォルトの設定です。

トリガ:

Cosy が 3G/4G でインターネットに接続する場合にしか使用できない設定です。 Cosy は普段 Offline で、携帯電話や eCatcher から Cosy の中にある SMS 対応の SIM カードの電話番号に送信された "Wakeup SMS" を受信した後のみインターネット接続を開始して、Talk2M サーバーへの VPN 接続を確立します。

## **H**前s Cosy の登録とアクティベーションキーの取得



Ewon のプロパテ・	ィに戻る		
won を設定するための	<b>0優先方法を選択してください</b> :		
USB / SD カード			
	Ewon を Talk2M アカウント ファームウェアバージョン	- に接続するための USB または SD カード用の設定ファイルを作成してください。 13.3 以上 <u>が必要です</u> 。	セットアップ ウィザードを起動
アクティペーションゴ	ŧ—		
ABK9IE	Talk 2M で作成される時に、 このキーを変更することは	すべての Ewon にアクティベーション キーが割り当てられます。 t できません。	
*	アクティベーション キー	: d1510afcaa0a61834d296ee26fae5d55	クリップボードにコピー
Ewon 名			
	Ewon 名:	Cosy_Plus	クリップボードにコピー
SMS			
AN KOIE	SMS でアクティベーション Ewon のリモート自動設定	ノキーを Ewon に送信 します。 がトリガされます。	SMSをEwon に送信 クリップボート
	マットションは 「トリガ焼鉄」	ち体田する Furge の 3 に可能です	0



#### mins Cosyの登録とアクティベーションキーの取得

#### 新しい Cosy がeWON リストにOffline状態で表示











# ### Cosy の設定

パソコンをeWON Cosy の LAN ポート 1に接続 SIM カードをCosy の中に入れて、アンテナを付けます



#### ### 4. Cosy の LAN IP アドレスの設定





注)eBuddyの画面のリストにCosy が表示されない場合があります。 この時はパソコンのIPアドレスの設 定をCosyと合わせて直接接続しま す。 その手順については21ページ以降 の「パソコンの IPを Cosy の LAN IP と同じサブネットに設定」をご確 認ください。 初期状態ではIPアドレスは 10.0.53/255.255.255.0

となっています



#### 4. Cosy の LAN IP アドレスの設定 HMS

# 接続する機器(PLC, HMI 等)の IP と同じサブネットに設定 📿



例 Ρ

15.1.1	
PLC IP :	192.168.140. <b>10</b> / 255.255.255.0
HMI IP :	192.168.140. <b>11</b> / 255.255.255.0
Cosy LAN IP :	192.168.140. <b>53</b> / 255.255.255.0



#### mins 4. CosyのLAN IP アドレスの設定

#### Cosy が再起動します再起動後に、新しい LAN IPが有効になります



#### *H前s* 5. Cosyの設定ウィザード

# パソコンの IPを Cosy の LAN IP と同じサブネットに設定



## *m<sup>m</sup>s* 5. Cosy の設定ウィザード

パソコンの IPを Cosy の LAN IP と同じサブネットに設定





## *μή 5.* Cosy の設定ウィザード

パソコンの IPを Cosy の LAN IP と同じサブネットに設定





#### *mins* 5. Cosyの設定ウィザード

ウェブブラウザを使用、Cosy の 設定Webページを開きます 🦲



## *mins* 5. Cosyの設定ウィザード

パスワードを変更

e



New password は最低12文字 大文字、小文字、数字、特殊文字から3種以上を含む必要があります。 Retype new password では同じパスワードをもう一度入力してください。



## *μή 5*. Cosy の設定ウィザード





# *μ൬҉* 5. Cosy の設定ウィザード

#### 日時を設定



ystem Wizard 📝 1 2 3 4	
Date and time	System
Clock setup Timez ne: Asia/Tokyo (JST) Configure update of clock: Manually Update clock via NTP @ NTP Server address: ntp.talk2m.com Update interval: 1440 Minutes	Config
Timezone は Asia/Tokyo(JST) を選択します Cancel QuickLaunch Skip this wizard < Previous Nex >	



# *μή 5.* Cosy の設定ウィザード

Cancel

#### Ethernetポートの設定(LAN/WAN) 🤶





© HMS INDUSTRIAL NETWORKS 2022

< Previous

Next >

#### *mins* 5. Cosyの設定ウィザード

システム設定が完了 🤁

System Wizard 1 2 3 4	<b>P</b>
Diagnosis	System
Diagnosis	() Internet
Ċ	T2M Talk2M
SUCCESS: System configuration updated	Config
	Ļ
Finish	



# **###** 5. Cosy の設定ウィザード



Internet Wizard	<b>L</b> System	
	© Internet	
<ul> <li>Initialize configuration</li> <li>Interface:</li> <li>Modem Connection</li> <li>1 インターネット接</li> </ul>	T2M 続ダイコ シェ	プを選択
Connectivity conditions Connection trigger: Maintain connection 2 接続トリガーを言	DI Config 役定	

#### 次のスライドで設定の意味を説明しています



# *m<sup>m</sup>s* 5. Cosy の設定ウィザード

インターネット接続のタイプ

Internet Wizard				1 2	<b>P</b>	
Internet conne	ection				System	
	<ul> <li>Internet connection</li> </ul>				() Internet	
	Interfaci	Initialize configuration Modem Connection	This will also erase the Talk2M configuration.	イン	T2M 大学学校	ット接続タイプを選択
	Connectivity conditions Connection trigger	: Maintain connection	Ŧ		DI Config	

Cosy をインターネットに接続する方法を選択します。 Cosy の機種によって、選択肢が異なります。

4G 接続の場合は「Modem Connection」を選択します。

Interface:	Modem Connection Modem Connection					
	Modem Connection					
	Ethernet INTERNET connection					



## *μή 5.* Cosy の設定ウィザード



		Internet Wizard	ection				1 2	System	
			Internet connection —					(C) Internet	
				Interface:	Initialize configuration Modem Connection	This will also erase the Talk2M configuration.		T2M Talk2M	
			- Connectivity conditions			•		Config	
(2)	接続トリガーの	0使用	Conne	ection trigger:	Maintain connection	<u> </u> 2	接 続トリナ	<b>ゲーを</b>	設定

- Maintain connection (接続を維持する):
   Cosy は常に Talk2M に接続しています。万がーインターネット接続が切断された場合、Cosy は再接続しようとします。どのインターネット接続タイプ(Ethernet、4G、WiFi)の場合でも使用可能です。最も使用されているデフォルトの設定です。
- Send SMS to activate (SMS の受信で接続する):
   Cosy が 4G でインターネットに接続する場合にしか使用できない設定です。
   Cosy は普段 Offline で、携帯電話や eCatcher から Cosy の中にある SMS 対応の SIM カードの電話番号に送信された "Wakeup SMS" を受信した後のみインターネット接続を開始して、Talk2M サーバーへの VPN 接続を確立します。



#### *mins* 5. Cosyの設定ウィザード



# *mins* 5. Cosyの設定ウィザード

APN 情報を設定			E			
Internet Wizard	1				1 2 3 4	
GSM modem						System
- G	SM modem connection (	(GPRS/EDG	iE/3G/4G)			(C) Internet
		SIM PIN:		empty if the SIM PIN code (4 digits). Lea empty if the SIM card does not requir PIN code.	re a	T2M
Provider欄やAPN list欄に該	る しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう ふくしょう しんしょう しんしょ しんしょ		Japan			Talk2M
APNがない場合 Custom AP	N欄 マーレ		NTTdocomo	×		DI Config
でCustom APN 撮が追加され	ること れま [	APN list:	Custom APN le Access Point Name is	specified by the GSM operator.		
すので手入力してください。	Cust	tom APN:				
	Us	sername:		Username as defined by the GSM operator (some operators do not req a username)	uire	
	Pa	assword:		Password as defined by the operator		
Ac	dvanced options			Show advanced o	ptions	
Cancel QuickLaunch	Skip this wizard				< Previous Next >	>



#### *μή 5*. Cosy の設定ウィザード

高度なオプション設定	2		
– Adva	高度なオプション	ン設定を表示	Show advanced options
	Maximum idle time:	86400 Seconds If there is no traffic during this amount of tir	ne, eWON will hang up.
	Maximum call duration:	1440 Minutes Maximum duration of any outgoing call.	最大通信時間
	Connectivity type:	Automatic	•
最大通信時間(	(単位:分)		

インターネット接続時間の制限です。この時間が過ぎると、Cosyの接続が自動的に切断されます。

- 「Connection trigger」パラメータを「Maintain connection」に設定した場合は、インターネット接続が切断された後で、Cosy は自動的に再接続しようとします。「Maximum call duration」を「0」分に設定して下さい。(0分=制限なし)
- 「Connection trigger」パラメータを「Send SMS to wake up」に設定した場合は、インターネット接続が切断された後で、 Cosy は再接続しないで、"Wakeup SMS" を受信するまで Offline に残ります。

その他の高度なオプション設定はまれにしか使用されません。



## *mins* 5. Cosyの設定ウィザード

インターネット接続のテスト





EWDN

**Hms** 5. Cosy の設定ウィザード

インターネット接続のテストが完了 🤁





#### *mins* 5. Cosyの設定ウィザード





### 5. Cosy の設定ウィザード	
プロキシサーバーの設定	
Wizard configuration 🖌	Ţ
Proxy config	System
Connect via HTTP proxy  Second	() Internet
administrator if not sure)	<b>T2M</b>
Advanced parameters	Talk2M

3G/4G接続でプロキシサーバを経由することは普通はありませんので • No proxyとして、このチェックボックスは空のままとします

Proxy server <b>IP address</b> (not proxy name):	
Proxy server port:	8080
Username:	
User Password:	



Ø

Ø 0

ニ DI Config

© HMS INDUSTRIAL NETWORKS 2022

# *μҧ҉ѕ* 5. Cosy の設定ウィザード

Talk2M接続のテストが完了	E		
Wizard configuration 🧭	1 2 3	Result	
Talk2M test and configuration  Current Operation  Finished  Results  WAN connection  UDP connection  HTTP direct connection  HTTP Proxy connection	30	System Internet T2M Talk2M DI Config	WAN connection UDP connection HTTP direct connection HTTP Proxy connection Read Talk2M config Test VPN connection Test VPN connection
Operation skipped       Read Talk2M config         Image: Constraint of the state	Finish		注)以前にこの機器に対して、別のTalk2Mアカウ ントで利用していると、Read Talk2M config でエ ラーになり Talk2M access denied と表示されま す。 この場合は、以前のTalk2Mアカウントからの紐づ けを解除する必要があります。手順は巻末をご覧 ください。 ファイアウォールやプロキシでブロックされる場合 も同じエラーが表示されます。ネットワーク管理者 にご確認ください。
eWON Name: eWON Firmware: 13.2s1 (#657) S/N: 1621-0217-22 Current time: 07/03/2019 15:19	9:50 Status 🥙 🛞		

# *H前s* 5. Cosy の設定ウィザード

0.

#### デジタル入力による制御

Ewon

Digital Input 1 (KEY) configuration		Sys
Digital Input 1 (K Remote access co	EY) Introl Remote access control disabled for DI1	Inte T2
SMS notification	SMS notification disabled for DI1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Email notification disabled for DI1 Cosy のデジタル入力(DI)にキースイッチ等を接続するこ	
	とにより、Cosy のインターネット接続を制御できます。 使用する場合は、Enabled にチェックを入れます。	

Fwnn® BY HMS NETWORKS

Next >

< Previous

# *m前s* 5. Cosy の設定ウィザード

#### デジタル入力による制御



DIの入力を単にメール送信のトリ ガーとして利用し、VPNは常時有 効とする場合にはチェックを入れ ないでください。チェックを入れた 場合はDIIこ入力がある場合にの みVPNが利用できます。(SMSIこ よる通知は有償ライセンスが必要 です)



### リモート アクセス







Ewnn®

Hims リモートアクセス

#### eCatcher を使用して、安全な VPN 接続をパソコンから Cosy へ確立 🚅







🙎 eCatcher	r (6.3.5 build 24392)						- 🗆	×	
e		<b>妾続</b>		Ken Ma	nabe [admin] kemafre	e1 [ref: 240591-31] <u>ログ</u>	<u>アウト</u> 日本語	▼ ?	Cosy の LAN 側に接続されている PLC, HMI, IP カメラ等にアクセスできる状態にな
eWON	talk2M-e	Cosy131 10.50.139.245 (LA	N: 10.0.0.61) Demo Unit 接続中のユーザーはすべての LAN デバイスに?	Pクセスできます。			0	切断	■ りました。 ● りました。
1-#- <b>[</b> ]	\$						━ メッセー	ジを追加	くと、コンピュータが 1本の LAN ケーブルで
アカウント	eWON リスト								
	🛨 追加 📝 ブ	มหรา 🔟 อช 🔊	切断 💽 更新 💽 地図を見る			探索		9	
	状態	名前 ^	記述	接続中のユーザー	Custom Field 3	Custom Field 2	Custom Field 1		ロート、モーダリングすることができます。
	∽▶ ◇ 接続中	Cosy131	Demo Unit	admin	FactoryA	Tokyo	Japan		· ·



VPN トンネル エラー: Error: When using --ip-win32 netsh, if you have more than one TAP-Windows adapter, you must also specify --dev-node 40 秒後、Talk 2M への接続を再試行します...

注)接続ボタンを押しても状態の欄が「接続中」にならずVPNトンネルエラーとなる原因として次のようなケースがあります ・eCatcher からTalk2Mサーバへのアクセスがファイアウォールなどでブロックされている →別の経路(WiFiや有線LAN)を使ってパソコンをインターネットに接続するか、ネットワーク管理者にご確認ください。

・eCatcherのインストールが正常に完了していない
 →一度eCatcherをアンインストールしてから再インストールしても復旧しない場合は巻末の手順をお試しください







	ブな接続 @ <u>Cosy131</u> 10.50.13 	9.245 (LAN:10.0.0.61) Demo Unit 9 <b>.61/24</b> 接続中のユーザーはすべての	Ken№ )LAN デバイスにアクセスできます。	lanabe [admin] kemaf	ree1 [ref: 240591-31]	<u>ログアウト</u> 日本語 ▼ ?
ザー をWON リフ 手 追加 []	スト ゴ ブロパティ - 😝 ログ	● 切断 ● 更新 ● 地	図を見る		探索	メッセージを追加
状態	名前		接続中のユーザー	Custom Field 3	Custom Field 2	Cu: om Field 1
	Cosy131	Dei o Unit	admin	FactoryA	Токуо	Jar <mark>a</mark> n
		リ <del>-</del> 切断;	モートメンテナンス ボタンをクリックし	、 等が終れ て、VPN	つったら、 接続を切断	f Ewc

R

# HIMS リモートアクセス

#### IPアドレスの競合がルーティングを妨害



注)接続に成功しても画面上に「IPアドレスの競合が、、、」の警告が表示される場合があります。 このエラーはeCatcherを使用しているPCのIPアドレスと、CosyのLAN側のIPアドレスが同セグメントに属していることを意味します。 基本的には、異なるIPアドレス帯をご利用いただくことをおすすめいたします。 異なるIPアドレス帯がどうしても利用できない場合は、限定的にですがリモートアクセスする方法がありますので巻末の「IPアドレスの競合の回避 方法」をご確認ください。





# STAY CONNECTED!

#### www.hms-networks.com

初期化方法など、よくある質問についてはFAQをご覧ください <u>https://www.ewon.biz/ja/products/cosy/cosy-documents</u>

# ### eCatcher のプロキシ設定

eCatcher のログイン画面で「設定」をクリックします

	🙎 eCatcher 設定	×
eCatcher	◯ 自動検出	
200 Pth 5 2 h : kemal	ОТСР	
<u>Free+アカウントの作成</u> ユーザー名: admin	● プロキシサーバー経由 TC	P
パスワード: パスワードを忘れた場合	プロキシサーバー:	192.168.10.10
図 次回も このログイン情報を使用	ボート:	8080
	ユーザー名:	
	パスワード:	
		OK キャンセル
「接続とプロキシの設定」で「変更」をクリックします	│ 必要な情報を入力してく	ください
接続とブロキシの設定		
eCatcher は TCP ボート 443 を使用して Talk2M に接続します。 VPN 接続は、UDP ボート 1194 または TCP ボート 443 を自動	的に検出します。	変更



# **#前** Talk2Mアカウントからの紐づけを解除①

#### eCatcherに以前使用していたアカウントでログイン

注いか使用していたマカウ	🔔 eCatch	er (6.5.2 build 29309)			– 🗆 X
た)以前使用していたアカフ ントやそのパスワードが分				kenichi manabe [admin] kematest2 [ref: 272665-95] <u>ログアウト</u>	- 日本語 🔻 ?
ント $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$		アクティフな接続			
からなくなってしまった場合	Ewon		アクティブ	な接続はありません。	
はこ利用のCOSYのシリアル 番号を記載の上 下記へ	*				
まっと記載の工、「記、	ユーザー				
jp-sales@hms.se	民				
	アカウント	Ewon リスト			
		🛨 追加 📝 プロパティ 🟥 ログ	🔝 アクションなし 💽 更新 🚺 地図	を見る 検索	٩
		状態 名前	接続中のユ シリアル番号	ファームウェア	
		でオフライン Yokohama オフライン cosy wifi			
処づけためまつのいた		オフライン aaa			
		オフライン bbb			
選択して「フロハテイ」					
		<			>
		<b>_</b> ®		We take even more care	38
				of your machine connectivity	
	設定				
				クレジット: EUR14	Talk2M 🖤
					BY HMS N

# **###** Talk2Mアカウントからの紐づけを解除②

#### アカウントから削除

このアカウントからの 紐づけを外すことで別 のアカウントにCosyを 紐づけることができま す





# **H前s** VPNトンネルエラーの対応①

C:\Program Files (x86)\PeCatcher-Talk2M\Talk2mVpnService\drivers

この中にある addtap.bat を管理者権限で実行してください。

	管理	drivers					
表示	アプリケーション ツール						
> Windo	ws (C:) > Program Files	(x86) > eCatcher-Talk2M > 1	Talk2mV	/pnService > drivers			
名前	^	更新日時		種類	サイズ		
add	ty	2010/20.45		Windows バッチ ファ	1 KB		
delt.	閒<(O)			Windows バッチファ	1 KB		
💿 inst	編集(E)			Windows バッチ ファ	1 KB		
📓 inst	a 印刷(P)			VBScript Script 77	4 KB		
Oen	💡 管理者として実行	(A)		セットアップ情報	8 KB		
👔 rena	Check addtap.ba	t for viruses and spyware		VBScript Script 77	4 KB		
artap(	🖌 📥 OneDrive に移動	(M)		セキュリティ カタログ	20 KB		
🗟 tap0	7-Zip		>	システムファイル	27 KB		
🔳 tapi	CRC SHA		>	アプリケーション	100 KB		

#### プロンプトが一瞬だけ表示されてすぐに消えます。

次に同じフォルダにある renametap.vbsを左クリックで実行してください。

> eCatcher-Talk2M > Talk2r	nVpnService > drivers	
更新日時	種類	サイズ
2019/09/20 15:02	Windows パッチ ファ	1 KB
2019/09/20 15:02	Windows パッチ ファ	1 KB
2019/09/20 15:02	Windows パッチ ファ	1 KB
2019/09/20 15:02	VBScript Script 77	4 KB
2016/04/21 11:10	セットアップ情報	8 KB
2019/09/20 15:02	VBScript Script 77	4 KB
2016/04/21 14:00	セキュリティ カタログ	20 KB
2016/04/21 11:10	システム ファイル	27 KB
2016/04/21 14:01	アプリケーション	100 KB
	eCatcher-Taik2M > Taik2r     更新日時     2019/09/20 15:02     2019/09/20 15:02     2019/09/20 15:02     2019/09/20 15:02     2016/04/21 11:10     2019/09/20 15:02     2016/04/21 11:10     2016/04/21 11:10     2016/04/21 11:10     2016/04/21 14:10     2016/04/21 14:01     2016/04/21     10     2016/04/21 14:01     2016/04/21     10     2016/04/21     10	■ eCatcher-Talk2W > Talk2mVpnService > drivers           更新日時         種類           2019/09/20 15:02         Windows /(ソテ 77           2019/09/20 15:02         VBScript Script 77           2016/04/21 14:00         セネコンティ 7月05           2016/04/21 14:01         ジステル 2カアイル           2016/04/21 14:01         ジステル 2カアイル

これを実施してもうまくいかなかった場合は次ページ をお試しください



# mms VPNトンネルエラーの対応②

Windows のデバイスマネージャーを開きます。

ここでネットワークアダプターに TAP-Windows Adapter V9 が下図のように #2, #3 などと複数存在する場合は接続に失敗します。 この場合は一度まずeCatcher をアンインストールします。

次にデバイスマネージャーから TAP-Windows Adapter V9 で始まるものをすべて削除します。

その上でもう一度eCatcher をインストールすることで本問題は解消できます。





## H前s IPアドレス競合の回避方法

#### eCatcherで LANデバイス&ファイアウォールの設定





#### LANデバイスの追加







#### 接続する機器の名前とIPアドレスを入力



登録が完了するとリモートアクセスができるようになります。 リモートアクセスをする機器の台数分、すべて登録する必要があります。

PC自身のIP、PCに登録されているDNS,デフォルトゲートウェイのIPアドレスはアドレスの競合を回避できません。



# ### eCatcherをプロキシ経由で接続する方法

#### ログイン画面で「設定」をクリック

🔹 eCatcher (6.5.6 build 30508)		- C × Hatā V 🔽		
	アカウント: jest Free+アカウントの作成 ユーザー名: admin	eCatcher 設定 ■ 戻る 및 システム ログ		년 4-36 V 🖬
	パスワード: <u>パスワードを忘れた場合</u> 「公 次回もこのログイン情報を使用 登室	接続とプロキシの設定 eOatcher と VPN は、TOP ポート 443 を使用して次のプロキシサーバー経由で Talk2M に批 VPN ドライバの設定	蘇続します8.8.8: 8080	文更
		「netsh」コマンドラインを使って、TAP アダブタ IP アドレスを設定します USB ドライノベ リモート USB を使用できます。	<ul> <li>○ UDP</li> <li>○ TOP</li> <li>◎ プロキシサーバー経由 TCP</li> <li>プロキシサーバー: 192.168.0.10 </li> <li>ホート: 8000</li> <li>ユーザー名:</li> </ul>	変更
		ライセンス eCatcher とサードパーティのライセンスに関する情報	パスワード: OK キャンセル	(先む)

BY HMS NETWORKS